

ИНСТРУКЦИЯ

КОПИЛКА В ВИДЕ СЕЙФА



1. Качественный пластиковый сейф-копилка для взрослых людей с кодовым замком позволит вам скопить приличную сумму.
2. Перед покупкой копилки проверьте её работоспособность в магазине, отсутствие внешних повреждений, а также комплектность. Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.
3. Копилка работает от батареек, которые в комплект не входят. Элементы питания (3 шт. типа АА) устанавливаются в батарейный отсек в нижней части сейфа, для чего необходимо отвинтить крепёжный винт. Соблюдайте правильную полярность при установке батареек! Убедитесь в том, что контакты соприкасаются.
4. Если сейф новый (заводской пароль не менялся), то стандартный пароль 0000.
Для того, чтобы открыть сейф, наберите код 0000 - загорится зелёный индикатор, поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверцу, при этом прозвучит звук, имитирующий скрип двери. С внутренней стороны дверцы есть переключатель Голос - Музыка. Используйте переключатель для выбора желаемого режима.
Сейф с открытой дверцей издаёт тревожные сигналы примерно раз в 10 секунд.
Если пароль неизвестен (кто-то сменил пароль): выньте батарейки из батарейного отсека на 10 минут и установите заново - код сбросится на заводскую установку 0000.
Сейф не работает, если крышка батарейного отсека не закрыта и не привинчена.
5. ДЛЯ СМЕНЫ КОДА: откройте дверцу путём ввода стандартного кода 0000, дождитесь пока светодиод погаснет, нажмите и удерживайте кнопку [*], не отпуская [*] в течение 10 секунд введите новый 4х-значный код (например 2676) и нажмите [#], после чего отпустите кнопку [*]. Проверьте новый код путём набора на клавиатуре 2676, сейф должен открыться.
6. Если купюры плохо затягивает, электронный замок не реагирует или не отщелкивается - замените элементы питания!
7. При чистке копилки необходимо использовать сухую , мягкую ткань. Запрещается производить чистку с использованием органических растворителей, абразивов, кислот. Импортер и производитель не несет ответственности за ущерб , полученный в результате неправильного использования.
Не погружать в воду. Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории. Хранить в помещении в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.
Упаковку утилизировать согласно требованиям, предъявляемым на данной территории.
8. Фирма поставщик гарантирует работу в течении 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации. В случае обнаружения неисправностей данного продукта до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи. Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:
* Правильно заполненный гарантийный талон, имеется дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя.
* Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкцию с гарантийным талоном).
9. Гарантия не распространяется на товар с повреждениями, вызванными:
* Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением правил прилагаемой инструкции.
* Попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.
* Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, и т.п.)
* Механическими повреждениями.

Дата продажи _____ 202__ год. Штамп и название магазина _____

Продукция проверена, укомплектована, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С инструкцией и условиями гарантийного обслуживания согласен.

подпись покупателя

подпись продавца