

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СУПЕР-КОПИЛКА-БАНКОМАТ состоит из:

- 1.Слот для пластиковой карты
- 2.Слот для купюр
- 3.Жидкокристаллический дисплей
- 4.Клавиатура
- 5.Слот для монет
- 6.Корпус копилки



### Установка / замена батареек

СУПЕР-КОПИЛКА-БАНКОМАТ работает от 3 батареек типа АА. Открутите удерживающие шурупы с помощью отвертки, затем откройте крышку отсека для батареек. Вставьте новые батарейки. Проверьте полярность установленных батареек. Правильная полярность указана на отсеке для батареек. Закройте крышку отсека для батареек и закрутите удерживающие шурупы.

### Пластиковая карта

В комплекте копилки имеется пластиковая карта для внесения / снятия денег, а также для дополнительных функций. Вставляйте карту в слот для пластиковой карты по направлению стрелки.

Описание функций кнопок клавиатуры

A.ВРЕМЯ/ДАТА/  /  :

(a) Однократное нажатие перемещает между функциями времени, даты, будильника и калькулятора.

(b) После того как вы выбрали нужную функцию, нажмите и удерживайте нажатой клавишу в течение 2 секунд для входа в режим настройки.

В.ЦЕЛЬ:

Нажмите один раз для отображения на дисплее суммы цели накоплений, нажмите еще раз для отображения на дисплее срока цели накоплений.

С.ПАРОЛЬ:Нажмите для установки / смены секретного кода.

Д.ДНИ:

Нажмите для отображения на дисплее дней оставшихся для достижения поставленной цели накоплений.

Е.ДЕНЬГИ:

Нажмите для отображения на дисплее суммы денег требуемой для достижения поставленной цели накоплений.

F.БАЛАНС:Нажмите для отображения на дисплее общей суммы накопленных денег.

G.ВЗНОС ДЕНЕГ:Нажмите для ввода суммы вносимых денег.

H.СНЯТИЕ ДЕНЕГ:Нажмите для снятия денег.

I.CE/C/ALM ON 12/24: - CE/C 12/24:

(a)Стирает неправильно введенную сумму, когда вы снимаете деньги.

(b) Стирает неправильно введенные цифры в режиме калькулятора.

(c) Включает и выключает будильник.

(d)Переключает между 12 и 24 часовой системой отображения времени в режиме настройки времени.

J.0-9:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 – Цифровые клавиши используются для ввода соответствующих цифр

K.“.”:





Эта клавиша используется для ввода разделительного знака, а также для переключения между AM и PM в 12 часовой системе отображения времени в режиме настройки времени

L.“+”-“х”:





Эти клавиши используются для ввода соответствующих действий в режиме калькулятора

### Описание дополнительных функций СУПЕР-КОПИЛКИ-БАНКОМАТА





Перед проведением операций с копилкой обязательно вставьте пластиковую карту в слот для пластиковой карты

Настройка и отображение времени: Настройка времени: нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/  /  и удерживайте нажатой в течение 2 секунд для входа в режим настройки времени, введите отдельно секунды, минуты и часы, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/  /  еще раз для сохранения настроек



Настройка и отображение даты:

Настройка даты: нажмите кнопку и ВРЕМЯ/ДАТА/  /  выберите функцию ДАТА, затем удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд для входа в режим настройки даты, введите отдельно день, месяц и год, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/  /  еще раз для сохранения настроек

Будильник:

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/  /  и выберите функцию БУДИЛЬНИК, затем удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд для входа в режим установки будильника, введите отдельно секунды, минуты и часы, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/  /  еще раз для сохранения настроек

Калькулятор

Нажмите кнопку и в ВРЕМЯ/ДАТА/  /  выберите функцию КАЛЬКУЛЯТОР, затем удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд для входа в режим калькулятора.

### Инструкция по снятию / внесению денег:

(1)Внесение монет: Вставьте монету в слот для монет и подтолкните ее указательным пальцем. СУПЕР-КОПИЛКА-БАНКОМАТ принимает монеты достоинством 1рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Достоинство каждой монеты определится автоматически и отобразится на дисплее, монеты также автоматически будут суммироваться, и в конце операции вы увидите общую сумму внесенных монет.

(2)Внесение купюр: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ВЗНОС ДЕНЕГ, затем поместите купюры в слот для купюр и введите с помощью цифровых клавиш внесенную сумму (нажмите кнопку CE/C 12/24 для того чтобы стереть неправильно введенную сумму). Нажмите кнопку ВЗНОС ДЕНЕГ еще раз для завершения операции.

(3)Снятие денег: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку СНЯТИЕ ДЕНЕГ, с помощью цифровых клавиш введите сумму которую требуется снять (нажмите кнопку CE/C 12/24 для того чтобы стереть неправильно введенную сумму). Нажмите кнопку СНЯТИЕ ДЕНЕГ еще раз и введите секретный код (если секретный код введен правильно, загорится индикатор, если же секретный код введен неверно, на дисплее отобразится надпись “ERROR”). Потяните на себя выдвижное отделение для снятия купюр, снимите деньги в течение 15 секунд, затем закройте выдвижное отделение для снятия купюр. На производстве секретный код по умолчанию установлен на значении (0000).

#### ВНИМАНИЕ!

(a)Если сумма снятых денег не соответствует сумме снятия введенной с клавиатуры, общая сумма накопленных денег будет отображаться в последующем неверно.

(b)Если сумма снятия денег, введенная с клавиатуры превышает общую сумму накопленных денег, на дисплее отобразится надпись “ERROR”, в этом случае введите правильную сумму.

(4)Изменение секретного кода: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ПАРОЛЬ. Введите старый секретный код (Если секретный код введен неверно, на дисплее отобразится надпись “ERROR”), затем введите новый секретный код.

(5)Проверка общей суммы накопленных денег: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку БАЛАНС для отображения общей суммы накопленных денег.

(6)Настройка цели накоплений: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ЦЕЛЬ для отображения суммы, которую требуется накопить, нажмите эту кнопку еще раз для отображения дней, необходимых для накопления данной суммы. Нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопку ЦЕЛЬ, с помощью цифровой клавиатуры введите целевую сумму и нажмите кнопку ЦЕЛЬ еще раз для настройки дней, требуемых для накопления целевой суммы. Нажмите кнопку ЦЕЛЬ для завершения настроек (максимальное количество дней цели накоплений не должно превышать 999).

(7)Проверка выполнения цели накоплений:

(a)Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ДЕНЬГИ для отображения суммы денег, необходимых для достижения поставленной цели накоплений (на дисплее будет отображаться отрицательная сумма до тех пор, пока цель накоплений не будет достигнута).

(b)Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ДНИ для отображения количества дней, оставшихся для достижения поставленной цели накоплений.

(8)Все ниже перечисленные действия возможны только при вставленной пластиковой карте:

(a)Настройка времени, даты и будильника. Внесение и снятие денег.

(b) Изменение секретного кода, установка суммы и дней цели накоплений, проверка общей суммы накопленных денег.

### ОСТОРОЖНО!

Игрушка копилка в виде банкомата, предназначена для использования детьми от 3-х лет и взрослых.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования при необходимости.

#### Гарантия

При чистке копилки необходимо использовать сухую, мягкую ткань. Запрещается производить чистку с использованием органических растворителей, абразивов, кислот. Импортёр и производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования. Не погружать в воду. Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории. Хранить в помещении в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Упаковку утилизировать согласно требованиям, предъявляемым на данной территории. Фирма поставщик гарантирует работу в течении 3 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации. В случае обнаружения неисправностей данного продукта до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи. Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

- \* Правильно заполненный гарантийный талон, имеется дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя.
- \* Во избежании возможных недоразумений, сохраняйте в течении срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкцию с гарантийным талоном).

Гарантия не распространяется на товар с повреждениями, вызванными:

- \* Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением правил прилагаемой инструкции.
- \* Попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.
- \* Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, и т.п.), Механическими повреждениями.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 202\_\_ год. Штатп и название магазина \_\_\_\_\_

Продукция проверена, укомплектована, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С инструкцией, с условиями гарантийного обслуживания согласен.

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

\_\_\_\_\_   
подпись продавца

Импортер в России: ООО “ЭВРИКА”, г. Москва, Варшавское шоссе 32, www.evruka.ru  
Производитель: GOLDEN SUN Import & Export. Co.,Ltd. Адрес: Futian 2 QU 16-5-201, Yiwu city  
Zhejiang province, China, Tel/Fax:(86)0579-81572646. Страна происхождения: Китай.  
Сделано по заказу компании ЭВРИКА в Китае. www.evruka.ru