

ИНСТРУКЦИЯ

Аппарат для приготовления сахарной ваты

Аппарат для сахарной ваты

Сладкий праздник для Ваших близких. В аппарате для приготовления сладкой ваты можно использовать как специальный, так и обычный гранулированный сахар, а для того что бы придать сладкой вате вкус и аромат, можно добавить щепотку растворимого порошка для приготовления фруктовых прохладительных напитков.

1. Как приготовить сладкую вату:

- Перед первым использованием устройства тщательно вымойте его и просушите.
- Установите чашу на основание прибора, поворачивая емкость против часовой стрелки.
- Убедитесь, что она плотно зафиксирована (выступы на чаше должны совпасть с выемками на основании аппарата)
- Вставьте диск-экстрактор в аппарат, при этом прорези должны полностью войти в штифты основания.
- Поставьте аппарат на ровную плоскую поверхность и включите его в сеть.
- Установите переключатель, расположенный на лицевой стороне силового блока, в положение «I» (вкл.)
- Обязательно дайте устройству разогреться в течение 5 минут, не засыпая в него сахар, затем выключите его, нажав на «0»(выкл.).
- Положите одну мерную ложечку (без горки) сахара в центральное отверстие. Включите аппарат.
- Примерно через 1-2 минуты начнут образовываться тонкие карамельные нити. Приступайте к наматыванию лакомства на деревянные палочки, входящие в комплект. Делайте это медленно и аккуратно, вращая палочку вокруг своей оси.
- Выключите прибор, когда весь сахар превратится в сладкую вату. (Только после полной остановки вращения диска-экстрактора можно засыпать еще одну порцию сахара и вновь приступить к изготовлению десерта. Последующие порции будут готовиться быстрее, так как агрегат уже достаточно прогрет.
- После завершения работы установите переключатель, расположенный на лицевой стороне силового блока, в положение «0» (выкл.) и отключите устройство от сети.
- Дайте Аппарату полностью остыть. Аккуратно снимите диск-экстрактор, потянув его вверх, и чашу, поворачивая ее по часовой стрелке. Помойте приспособления в теплой мыльной воде и тщательно высушите

2. Меры предосторожности:

- Используйте прибор только в целях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
- Насыпайте в устройство только строго положенное количество сахара (1 мерная ложечка без горки).
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра и не подпускайте к нему детей и животных
- Во время работы устройства и сразу же после его отключения не касайтесь диска-экстрактора. Он может быть горячим.
- Используя агрегат, соблюдайте общие правила техники безопасности при работе с электроприборами

3. Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В. • Мощность: 1200 Вт. • Вес: 3 кг.

4. Комплектация:

- Аппарат для изготовления сладкой ваты - 1 шт
- Мерная ложечка* - 1 шт
- Набор Палочек* - 1 шт
- Инструкция по применению - 1 шт

- 5. При чистке аппарата необходимо использовать сухую, мягкую ткань. Запрещается производить чистку с использованием органических растворителей, абразивов, кислот. Импортёр и производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования аппарата. Не устанавливайте вблизи нагревательных приборов. Хранить аппарат в помещениях в условиях нормальной комнатной температуры и влажности, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Упаковку утилизировать согласно предъявляемым требованиям на данной территории.

- 6. Фирма поставщик гарантирует работу аппарата в течение 90 дней со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации. В случае обнаружения неисправностей данного продукта до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

- * Правильно заполненный гарантийный талон, имеется дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя.
- * Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте прилагаемые к товару документы (товарный чек, инструкцию с гарантийным талоном) в течение всего срока службы.

- 7. Гарантия не распространяется на товар с повреждениями вызванными:

- * Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, не соблюдением правил прилагаемой инструкции.
- * Попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.д.
- * Действия непреодолимой силы (пожар, наводнение, и т.п.)
- * Механическими повреждениями.

Дата продажи _____ 201 _____ год.

Штамп и название магазина _____

Продукция проверена, укомплектована, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С инструкцией, с условиями гарантийного обслуживания согласен.

Импортёр в России: ООО "ЭВРИКА", г. Москва, 2-ой Котляковский пер. дом1, www.evruka.ru

Производитель: GOLDEN SUN Import & Export. Co.,Ltd. Адрес: Futian 2 QU 16-5-201,Yiwu city

Zhejiang province, China. Tel/Fax:(86)0579-81572646

Страна происхождения: Китай.

подпись покупателя _____

подпись продавца _____