


ИНСТРУКЦИЯ

Часы



1. Конструктор для детей от 10 лет с помощью которого вы можете создать свой экологически чистый элемент питания для прилагаемых в комплекте часов.
2. Перед покупкой в магазине проверьте отсутствие внешних повреждений, и обязательно комплектность. Перед установкой и подключением внимательно изучите настоящую инструкцию по сборке.
3. Принцип работы:
Если вы вспомните школьный курс физики и химии, то без труда поймете принцип работы этого девайса. Электрическая энергия генерируется в результате взаимодействия двух цинковых и двух медных электродов. При погружении двух пластинок из разнородных металлов в мякоть картофеля, которая содержит много воды и электролитов, запускается цепочка окислительно-восстановительных реакций и возникают гальванические электрические токи низкого напряжения. Именно они и являются источником энергии для работы Potato Clock.
ВНИМАНИЕ; Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте www.suvenirow.ru отыскать артикул 94931
4. Установка времени: Нажимая кнопку (S) выбираем режим часов (ЧАС), (МИН), (ДАТА), (МЕСЯЦ), а нажимая кнопку (M) выбираем необходимое значение.
5. Импортёр и производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования данного товара.
Не погружать часовой механизм в воду.
Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории.
6. Условия хранения: Хранить в местах недоступных для детей, закрытых помещениях с защитой от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.
Упаковку утилизировать согласно требованиям, предъявляемым на данной территории.
7. Фирма поставщик гарантирует работу данного товара в течение 90 дней со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации. В случае обнаружения неисправностей данного продукта до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи.
Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:
 - * Правильно заполненный гарантийный талон, в котором имеется дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя.
 - * Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкцию с гарантийным талоном).
8. Гарантия не распространяется на товар с повреждениями вызванными:
 - * Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением правил прилагаемой инструкции.
 - * Попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.
 - * Действия непреодолимой силы (пожар, наводнение, и т.п.)
 - * Механическими повреждениями.

Дата продажи _____ 201 _____ год.

Штамп и название магазина _____

Продукция проверена, укомплектована, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С инструкцией, условиями гарантийного обслуживания согласен.